



ABATTANT EXCEPTION

By **BEMIS**

1

Kit complet

Vérifier l'assemblage du kit embases-pivots

Dans un premier temps utiliser le kit embases-pivots sans les couvercles

2

Positionner les kits embases-pivots sur la cuvette

Positionner l'outil de réglage fourni sur les embases-pivots

3

Tout en entraînant le déplacement des embases-pivots positionner l'outil de réglage à 430mm de l'avant de la cuvette en gardant aligné le repère central de l'outil avec l'axe de la cuvette

Positionner l'abattant fermé sur la cuvette tout en conservant l'outil de réglage en place

Finir d'ajuster la position de l'abattant sur la cuvette

ABATTANT EXCEPTION

