

# CHARNIERES A PLOTS EXPANSION



By **BEMIS**

1

Supprimer les éléments  
cochés du kit d'origine

2

Transformer en utilisant  
le kit d'expansion

3

Mettre en place les plots  
de fixation sur la cuvette

4

Serrer les expansions sans  
bloquer énergiquement

# CHARNIERES A PLOTS EXPANSION



By **BEMIS**

**5** Positionner l'abattant sur les plots de fixation sans le clipser

Ajuster la position de l'abattant sur la cuvette

**6** Une fois l'abattant positionné correctement

Retirer l'abattant

**7** Serrer énergiquement les expansions

Positionner et clipser les couvercles sur les plots

**8** Remettre en place l'abattant

Clipser l'abattant