



# ABATTANT SPOT CONFORT 2

By **BEMIS**

**1**

Kit complet

Vérifier l'assemblage du kit embases-pivots

1

2

3

4

Dans un premier temps utiliser le kit embases-pivots sans les couvercles

**2**

Positionner les kits embases-pivots sur la cuvette

Positionner l'outil de réglage fourni sur les embases-pivots

**3**

430 mm

Tout en entraînant le déplacement des embases-pivots positionner l'outil de réglage à 430mm de l'avant de la cuvette en gardant aligné le repère central de l'outil avec l'axe de la cuvette



Positionner l'abattant fermé sur la cuvette tout en conservant l'outil de réglage en place



Finir d'ajuster la position de l'abattant sur la cuvette



## ABATTANT SPOT CONFORT 2


